

# FAirCAM バージョンアップ手順書



株式会社フカガワ  
2023年6月9日


# 1) FAirCAMバージョンアップ

①現在起動中の、アプリケーションを全て終了して下さい。


②バージョンアップを行う前に、**現在の状態でバックアップ(コピー)を作ります。**

PC→Windows(C:)→Fukagawa\_FAirCAM をコピーし、同じ並びに貼り付けてください。

コピーしたフォルダの名前は作業を行った日付に変更して下さい。 例:Fukagawa\_FAirCAM - 20220601





③「UpDate6144.exe」をダブルクリックし、起動します。



拡張子が表示されていない場合は、「Update6144」と表示されます。  
※「6144」はバージョンを示しているため、左図の表記とお客様の画面で  
表示されているものは異なる場合があります。

# 1) FAirCAMバージョンアップ

④実際にバージョンアップを行います。「OK」を左クリックしてください。



⑤「アップデートを行いました。」とメッセージが表示されれば完了です。

FAirCAMを起動し、トップ画面右上のバージョン表記が新しくなっていることをご確認ください。

